

## Doziranje sredstva sa strojem POPLON 110L sa visine jedan metar od tla.

<b>Radna širina (m)</b>		<b>2*</b>				<b>3*</b>				<b>4</b>				<b>6</b>				<b>8</b>				<b>10</b>							
<b>Pokazivač okretaja</b>		<b>8</b>				<b>8</b>				<b>8</b>				<b>10</b>				<b>13</b>				<b>16</b>							
<b>Brzina vozila (km/h)</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>Doza za kg/ha (kg)</b>																													
<b>Otvor vratiju na stroju</b>	<b>30</b>	30	23	18	15	20	15	12	10	15	11	9	8	10	8	6	5	8	6	5	4	6	5	4	3				
	<b>45</b>	90	68	54	45	60	45	36	30	45	34	27	23	30	23	18	15	23	17	14	11	18	14	11	9				
	<b>55</b>	135	101	81	68	90	68	54	45	68	51	41	34	45	34	27	23	34	25	20	17	27	20	16	14				
	<b>75</b>	240	188	144	120	160	120	96	80	120	90	72	60	80	60	48	40	60	45	36	30	48	36	29	24				
	<b>99</b>	308	231	185	154	205	154	123	103	154	115	92	77	103	77	62	51	77	58	46	38	62	46	37	31				
<b>Radna širina (m)</b>		<b>12</b>				<b>14</b>				<b>16</b>				<b>18</b>				<b>20**</b>				<b>22**</b>							
<b>Pokazivač okretaja</b>		<b>18</b>				<b>24</b>				<b>28</b>				<b>29</b>				<b>30</b>				<b>30</b>							
<b>Brzina vozila (km/h)</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>Doza za kg/ha (kg)</b>																													
<b>Otvor vratiju na stroju</b>	<b>30</b>	7	5	4	4	6	5	4	3	5	4	3	3	5	4	3	2	4	3	3	2	4	3	2	2				
	<b>45</b>	20	15	12	10	17	13	10	9	15	11	9	8	13	10	8	7	12	9	7	6	11	8	7	5				
	<b>55</b>	27	21	16	14	24	18	14	12	21	15	12	10	18	14	11	9	16	12	10	8	15	11	9	7				
	<b>75</b>	47	35	28	23	40	30	24	20	35	26	21	18	31	32	23	19	28	21	17	14	26	19	15	13				
	<b>99</b>	57	43	34	29	49	37	29	25	43	32	26	22	38	29	23	19	34	26	21	17	31	23	19	1				



*	Podešavanje lopatica rotora za manju radnu širinu
**	Podešavanje lopatica rotora za veću radnu širinu



**POLJOOPSKRBA d.o.o.**

Prodaja rezervnih dijelova i  
poljoprivrednih strojeva

[www.polje.hr](http://www.polje.hr)

040/845-014, 040/390-099, 0989716106